

## 電源コードの取り外し方法

- 1 充電保管庫前面から、電源コードを固定している爪（2箇所）を上部にあげます。



【作業前】



【作業後】

- 2 充電保管庫後面から、該当の電源コードを取り外します。

